

AKCESORIA DO TAŚM LED



OPIS TECHNICZNY

- Taśmy MONO
- Działa na zasadzie czujnika ruchu – wystarczy machnąć ręką, a czujnik reaguje!
- Automatyczne włączanie i wyłączenie, co przyczynia się do oszczędności energii.
- Zestaw zawiera uchwyt do montażu oraz taśmy dwustronne do łatwego przyklejenia włącznika w wybranym miejscu.
- Wygoda użytkowania – kontroluj oświetlenie lub urządzenia meblowe bez dotykania przełączników.
- Zastosowanie: Idealny do szafek, mebli biurowych, garderób, czy wszędzie tam, gdzie chcesz, aby oświetlenie czy urządzenia włączały się i wyłączały się automatycznie.

12V
lub
24V




NAZWA	INDEKS	MAX 12V	MAX 24V
CZUJNIK RUCHU DO MEBLI SREBRNY	MA0244	60	120
CZUJNIK RUCHU DO MEBLI CZARNY	MA0308	60	120



OPIS TECHNICZNY

- Włącznik dotykowy ze ściemniaczem do profili LED
- Realizuje funkcje: włącz/wyłącz oraz ściemnianie
- Pasuje do profili o szerokości wewnętrznej min 10 mm

12V
lub
24V



NAZWA	INDEKS	MAX 12V	MAX 24V
WŁĄCZNIK DO PROFILU DOTYKOWY 60W	MA0180	60	120
WŁĄCZNIK DO PROFILU DOTYKOWY 72W	MA0181	72	144
WŁĄCZNIK DO PROFILU DOTYKOWY 96W	MA0186	96	192